

PATERNA

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE Y AJUSTE

Antes de comenzar el montaje, compruebe si todos los componentes están incluidos:

LISTA DE COMPONENTES



- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 base | <input type="checkbox"/> | 1 asiento |
| <input type="checkbox"/> | 5 ruedas | <input type="checkbox"/> | 1 conector del respaldo |
| <input type="checkbox"/> | 1 pistón de gas | <input type="checkbox"/> | 1 cubierta del conector del respaldo |
| <input type="checkbox"/> | 1 cubierta del piston | <input type="checkbox"/> | 1 respaldo |
| <input type="checkbox"/> | 1 perilla A (larga) | <input type="checkbox"/> | 1 perilla B (corta) |

MONTAJE

- Presione las ruedas en la base.
OBSERVACIÓN: ruedas tipo H – para base blanda
Ruedas tipo W – para base dura
- Inserte el pistón por gas en la base.
- Insetre la cubierta del piston sobre el piston del gas.
- Ajuste de manera firme la punta cónica del pistón al agujero debajo del asiento.
- Inserte el conector del respaldo en el agujero debajo del asiento y aprete la perilla A.
- Deslice la cubierta del conector del respaldo sobre el conector.
- Pone el resto de respaldo sobre el conector del respaldo y aprete la perilla B.

AJUSTE

- Regulación de altura del asiento – palanca C.
- Piston de gas permite la regulación de altura del asiento.
- Regulación de altura del respaldo – perilla B.
- Mueva la perilla para ajustar la altura del respaldo y luego aprete la perilla.
- Regulación de profundidad del respaldo – perilla A.
- Mueva la perilla para ajustar la profundidad del respaldo y luego apreta la perilla.

MANTENIMIENTO

Examine la silla por lo menos cada 6 meses para verificar si todos elementos de unión (como tornillos, perillas) esten bien apretados.
Tela de vinilo: limpie usando el pano mojado en detergente suave. Para limpiar las manchas raras use el limpiador de vinil comercial siguiendo las instrucciones del fabricante.
Tela de tapiceria: desempolve regularmente. Para limpiar manchas rara use le limpiador de nylon siguiendo las instrucciones del fabricante.
Otras superficies: Limpie usando el pano blando mojado en detergente suave. Seque y pula usando pano seco.
El cambio e instalación de pistón degas debe ser ejecutada unicamente por el personal especializado.

